

ENKONOL & REFLEKTOL

Päivämäärä:

1.8.2022

Valmistaja:Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf**Yhteydenotto:**info@rooftech.fi
www.rooftech.fi

Asennusohje pintojen suojaamiseksi Enke-tuotteilla. Ohje on **Reflektolille** (metallin hopea) ja **Enkonolille** (musta) paksupinnoittelille.

Yleistä

Käyttökohteita **Enke-Werkin** suojapinnoitteille ovat kattopinnat jotka ovat edelleen tiiviitä, mutta tarvitsevat uuden suojapinnoituksen. Katemateriaalin arvo ja elinkaari varmistetaan uudella suojakerroksella.

Kattopintojen tulee olla puhtaat ja kuivat sekä pohjustettu ennen pinnoitteen asentamista. Kaikki kasvusto, levä, sammal ja muut pitää olla täysin poistettu katolta. Tuotteiden asennuksen jälkeen ei tule sataa muutamiin tunteihin. Jos katto vaatii tiivistyksiä **Enke-Werk** tuotteilla tulee asennusohjeet ottaa huomioon.

Käyttökohteet molemmille pinnoitteille:

- Bitumikermi
- Betonikatot
- Metallikatot
- Kuitusementtikatot

Esivalmistelu

Mahdollinen hilseilevä maali ja vanhojen pinnoitteiden kuplat tulee poistaa katolta perusteellisen puhdistuksen yhteydessä. Mahdolliset peltikaton ruostekohdat tulee poistaa hiomalla. Jos kohteessa käytetään ruosteensuojamaalia, tulee sen yhteensopivuus **Enke-tuotteisiin** selvittää. Kaikki kasvusto tulee käsitellä sammaleenestoaineella ja pestä korkeapainepesurilla.

Pohjuste

Peltikatot pitää pohjustaa koko pinnaltaan ennen käsittelyä paksupinnoitteella. Bitumikermikatoilla pohjustus ei ole tarpeen.

Pohjuste: **Yleispohjuste 933**

Pohjuste on erittäin nopeasti kuivuvaa ja voi käyttää melkein kaikilla katemateriaaleilla. Jos epäroitte tuotteen soveltuvuutta, kysykää maahantuojalta.

Jos alla olevalla tuotetta on lakkaa, tulee se poistaa kokonaisuudessaan koska **Yleispohjuste 933** liuottaa lakan. Vaihtoehtoisesti yhteensopivuus on testattava.

Ei tunnettujen ja epätyypillisten pinnoitteiden soveltuvuutta varten pitää tehdä tarttuvuustesti etukäteen.

Pohjusteen kulutus: **100–200 g / m²**
Kuivuminen: **10-60 min** riippuen olosuhteista

Pinnoitteen levitys

Pinnoite levitetään joko telalla tai kattoharjalla. Muotokatteilla (esim. poimulevy) tulee tuotteen soveltuvuus selvittää. **Reflektol** pinnoite tulee levittää samansuuntaisesti, jotta saadaan optisesti yhdenmukainen pinta.

Pinnan, ilman ja tuotteiden lämpötila tulee olla **+5 - 35 °C** asennuksen aikana.

Kulutus

Kulutus on pintamateriaalista riippuvainen. Yleisesti kulutus on seuraavanlainen:

Reflektol: **600–1200 g/m²**
Enkonol: **300–500 g/m²**

Jätteenkäsittely

Asianmukaista hävittämistä varten säiliöt on tyhjennettävä esim. lastalla viimeisen aineen käytön jälkeen. Näin tyhjennetyt peltipurkit voidaan palauttaa metallinkeräykseen. Kovettamattomat jäämät ja suuremmat tuotejäämät ämpäriissä ovat ongelmajätettä ja pitää viedä ongelmajätekeräykseen.

Työturvallisuus

Henkilökohtaisia suojavarusteita tulee käyttää käyttöturvallisuustiedotteemme mukaisesti.



Tämä ohje pohjautuu viimeiseen tekniseen tietoomme sekä kokemuksiimme ja se on vain yhteenveto yleisistä suosituksista. Erilaiset työstöön ja käyttöön vaikuttavat tekijät eivät vapauta tuotteen käyttäjää varmistautumasta omilla kokeillaan tuotteidemme asianmukaisesta käytöstä. Saneerattaessa alustoja, joiden koostumusta ei tunneta tai jotka ovat epätavallisia, on ehdottomasti ensiksi neuvoteltava tehtaan kanssa. Koska tuotteidemme oikea ja asianmukainen käyttö ei ole valmistajan valvonnan alaisia, voimme taata vain virheettömän materiaalin.

Tästä ei voida johtaa oikeudellisesti sitovaa lupausa koskien määrättyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta konkreettiseen käyttötarkoitukseen. Aineen käyttäjän on omalla vastuullaan huomioitava kaikki kolmansien osapuolien tuotesuojat sekä lain määräämät ohjesäännöt ja määräykset. Yhtiömme työntekijöiden antamat mahdolliset suulliset tiedot, jotka ovat sisällöltään ristiriidassa näiden käyttöohjeiden kanssa, ovat pätemättömät ilman nimenomaista ENKE tehtaan kirjallista vahvistusta. Käyttötarkoitukset, jotka osoittautuvat olevan työstöohjeissa annettujen suositusten ulkopuolella, ovat käyttäjän omalla vastuulla, jos niistä ei ole edeltä käsin neuvoteltu tehtaan kanssa.